

# LÄPÄISEVYYSAJAT EN374-3:2003:N MUKAISESTI (MINUUTTIA)

Käsine :

Scorpio® 08-352

	Kemiallinen aine	Breakthrough Time	Protection Index	CAS Number	Viral. kappale	EN-normit
	Akryyliniiriili	43	2	107-13-1	Force Technology	374-3:2003
	Ammoniumhydroksidi, 25%	> 480	6	1336-21-6	Centexbel	374-3:2003
	Asetoni	< 5	0	67-64-1	Centexbel	374-3:2003
	Asetoniniiriili	28	1	75-05-8	Centexbel	374-3:2003
	Bensiini (FAM DIN 51635)	102	3		Centexbel	374-3:2010
	Bentseeni	< 5	0	71-43-2	Centexbel	374-3:2003
	Butyyliasetaatti	9	0	123-86-4	Centexbel	374-3:2003
	Dietyyliamiini	< 5	0	109-89-7	Centexbel	374-3:2003
	Dietyylieetteri	14	1	60-29-7	Centexbel	374-3:2003
	Dikloorietaani	15	1		Centexbel	374-3:2003
	Dimetyyliformamidi	35	2	68-12-2	Centexbel	374-3:2003
	Dodekyylibentsiini sulfonihappo	> 480	6		Centexbel	
	Etanoli, 95%	> 480	6	64-17-5	Centexbel	374-3:2003
	Etikkahappo, jäätikka	> 480	6	64-19-7	Centexbel	374-3:2003
	Fenoli 90%	> 480	6	108-95-2	Force Technology	374-3:2003
	Fluorivety 3.0, vedetön	35	2	7664-39-3	Force Technology	374-3:2003
	Fluorivetyhappo, 40%	>480	6	7664-39-3	Centexbel	374-3:2003
	Fluorivetyhappo, 48%	> 480	6	7664-39-3	Centexbel	374-3:2003
	Formaldehydi 35%	> 480	6	50-00-0	Centexbel	374-3:2004

## LÄPÄISEVYYSAJAT EN374-3:2003:N MUKAISESTI (MINUUTTIA)

0	1	2	3	4	5	6
< 10	10-30	30-60	60-120	120-240	240-480	> 480
Ei suositeltu	Roiskesuojaus		Keskitason suojaus		Korkea suojaus	

Yllä olevan taulukon tiedot perustuvat tuloksiin laboratoriotesteissä, jotka on suoritettu käsineen kämmenalueella, tai ne perustuvat laboratoriotestien tuloksista tehtyihin päätelmiin. Testit suoritettiin käyttämällä vakiotestausmetodeja, jotka eivät ehkä riittävästi vastaa loppukäytön erityisiä olosuhteita. Koska Ansellilla ei ole yksityiskohtaisia tietoja loppukäytön olosuhteista tai mahdollisuutta tarkkailla niitä, kaikkia tietoja täytyy pitää vain neuvoo-antavina, ja Ansell kieltäytyy kaikesta vastuusta.

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail [info@ansell.eu](mailto:info@ansell.eu)



# LÄPÄISEVYYSAJAT EN374-3:2003:N MUKAISESTI (MINUUTTIA)

Käsine :

Scorpio® 08-352

	Kemiallinen aine	Breakthrough Time	Protection Index	CAS Number	Viral. kappale	EN-normit
	Heksaani	54	2	110-54-3	Centexbel	374-3:2003
	Heptaani	142	4	142-82-5	Centexbel	374-3:2003
	Hiilidisulfidi	< 5	0	75-15-0	Centexbel	374-3:2003
	Hydrofluoric Acid, 60%	> 480	6	7664-39-3	Force Technology	374-3:2003
	Iso-oktaani	> 480	6	540-84-1	Centexbel	374-3:2003
	Isopropanoli	<5	0	67-63-0	Centexbel	374-3:2003
	Kloorivetyhappo, 37%	>480	6	7647-01-0	Centexbel	374-3:2003
	Ksyleeni	17	1	1330-20-7	Centexbel	374-3:2003
	Metyyli-isobutyylimketoni	16	1	108-10-1	Centexbel	374-3:2003
	Metyyli-t-butyylieetteri	11	1	1634-04-4	Centexbel	374-3:2003
	Metyylialkoholi	154	4	67-56-1	Centexbel	374-3:2003
	Metyylietyylimketoni	5	0	78-93-3	Centexbel	374-3:2003
	Metyylimetakrylaatti	8	0	80-62-6	Centexbel	374-3:2003
	Muurahaishappo, 98-100%	> 480	6	64-18-6	Force Technology	374-3:2003
	Natriumhydroksidi, 40%	> 480	6	1310-73-2	Centexbel	374-3:2003
	Olelyyliamiinietoksyalaatti	> 480	6	26635-93-8	Centexbel	374-3:2003
	Peretikkahappo, 39%	> 480	6	79-21-0	Centexbel	374-3:2003
	Perkloorieteeni	4	0	127-18-4	Centexbel	374-3:2003
	Piperatsiini	> 480	6	110-85-0	Centexbel	374-3:2003

## LÄPÄISEVYYSAJAT EN374-3:2003:N MUKAISESTI (MINUUTTIA)

0	1	2	3	4	5	6
< 10	10-30	30-60	60-120	120-240	240-480	> 480
Ei suositeltu	Roiskesuojaus		Keskitason suojaus		Korkea suojaus	

Yllä olevan taulukon tiedot perustuvat tuloksiin laboratoriotesteissä, jotka on suoritettu käsineen kämmenalueella, tai ne perustuvat laboratoriotestien tuloksista tehtyihin päätelmiin. Testit suoritettiin käyttämällä vakiotestausmetodeja, jotka eivät ehkä riittävästi vastaa loppukäytön erityisiä olosuhteita. Koska Ansellilla ei ole yksityiskohtaisia tietoja loppukäytön olosuhteista tai mahdollisuutta tarkkailla niitä, kaikkia tietoja täytyy pitää vain neuvoo-antavina, ja Ansell kieltäytyy kaikesta vastuusta.

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail [info@ansell.eu](mailto:info@ansell.eu)



# LÄPÄISEVYYSAJAT EN374-3:2003:N MUKAISESTI (MINUUTTIA)

Käsine :

Scorpio® 08-352

	Kemiallinen aine	Breakthrough Time	Protection Index	CAS Number	Viral. kappale	EN-normit
	Propanoli	< 5	0	71-23-8	Centexbel	374-3:2003
	Propionitrili	98	3	107-12-0	Satra	374-3:2003
	Rikkihappo, 95%	302	5	7664-93-9	Centexbel	374-3:2003
	Styreeni	< 5	0	100-42-5	Centexbel	374-3:2003
	Sykloheksanoni	71	3	108-94-1	Centexbel	374-3:2003
	Tetrahydrofuraani	< 5	0	109-99-9	Centexbel	374-3:2003
	Tetravetytiofeeni	7	0	110-01-0	Centexbel	374-3:2003
	Toluenei	< 5	0	108-88-3	Centexbel	374-3:2003
	Trietyyliamiini	< 5	0	121-44-8	Centexbel	374-3:2003
	Typpihappo, 70%	> 480	6	7697-37-2	Centexbel	374-3:2003
	Typpihappo, savuava, 100%	< 3	0	7697-37-2	Force Technology	374-3:2003
	Vetyperoksidi, 30%	> 480	6	7722-84-1	Centexbel	374-3:2003
	m-Trifluorimetyylifenoli	> 480	6	98-17-9	Force Technology	374-3:2003

## LÄPÄISEVYYSAJAT EN374-3:2003:N MUKAISESTI (MINUUTTIA)

0	1	2	3	4	5	6
< 10	10-30	30-60	60-120	120-240	240-480	> 480
Ei suositeltu	Roiskesuojaus		Keskitason suojaus		Korkea suojaus	

Yllä olevan taulukon tiedot perustuvat tuloksiin laboratoriotesteissä, jotka on suoritettu käsineen kämmenalueella, tai ne perustuvat laboratoriotestien tuloksista tehtyihin päätelmiin. Testit suoritettiin käyttämällä vakiotestausmetodeja, jotka eivät ehkä riittävästi vastaa loppukäytön erityisiä olosuhteita. Koska Ansellilla ei ole yksityiskohtaisia tietoja loppukäytön olosuhteista tai mahdollisuutta tarkkailla niitä, kaikkia tietoja täytyy pitää vain neuvoo-antavina, ja Ansell kieltäytyy kaikesta vastuusta.

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail [info@ansell.eu](mailto:info@ansell.eu)

