

# LÄPÄISEVYYSAJAT EN374-3:2003:N MUKAISESTI (MINUUTTIA)

Käsine :

Bi-Colour™ 87-900

	Kemiallinen aine	Breakthrough Time	Protection Index	CAS Number	Viral. kappale	EN-normit
	Akryylinitriili	9	0	107-13-1	Force Technology	374-3:2003
	Ammoniakki, 25%	22	1		Centexbel	374-3:2003
	Asetoni	8	0	67-64-1	Centexbel	374-3:2003
	Asetoninitriili	14	1	75-05-8	Centexbel	374-3:2003
	Bensiini (FAM DIN 51635)	7	0		Centexbel	374-3:2003
	Dietyyliamiini	< 5	0	109-89-7	Centexbel	374-3:2003
	Dimetyyliasetamidi	84	3	127-19-5	Centexbel	374-3:2003
	Dimetyyliformamidi	99	3	68-12-2	Centexbel	374-3:2003
	Dimetyylisulfoksidi	> 480	6	67-68-5	Centexbel	374-3:2003
	Etanoli, 95%	45	2		Centexbel	374-3:2003
	Etikkahappo, jäätikka	58	2	64-19-7	Centexbel	374-3:2003
	Etyyliasetatti	9	0	141-78-6	Centexbel	374-3:2003
	Fenoli 90%	202	4	108-95-2	Force Technology	374-3:2003
	Fluorivetyhappo, 48%	> 480	6	7664-39-3	Force Technology	374-3:2003
	Formaldehydi 35%	> 480	6		Centexbel	374-3:2003
	Fosforihappo, konsentr,	> 480	6	7664-38-2	Centexbel	374-3:2003
	Heksaani	< 5	0	110-54-3	Centexbel	374-3:2004
	Hiilidisulfidi	< 5	0	75-15-0	Centexbel	374-3:2003
	Isopropanoli	123	4	67-63-0	Centexbel	374-3:2003

## LÄPÄISEVYYSAJAT EN374-3:2003:N MUKAISESTI (MINUUTTIA)

0	1	2	3	4	5	6
< 10	10-30	30-60	60-120	120-240	240-480	> 480
Ei suositeltu	Roiskesuojaus		Keskitason suojaus		Korkea suojaus	

Yllä olevan taulukon tiedot perustuvat tuloksiin laboratoriotesteissä, jotka on suoritettu käsineen kämmenalueella, tai ne perustuvat laboratoriotestien tuloksista tehtyihin päätelmiin. Testit suoritettiin käyttämällä vakiotestausmetodeja, jotka eivät ehkä riittävästi vastaa loppukäytön erityisiä olosuhteita. Koska Ansellilla ei ole yksityiskohtaisia tietoja loppukäytön olosuhteista tai mahdollisuutta tarkkailla niitä, kaikkia tietoja täytyy pitää vain neuvoo-antavina, ja Ansell kieltäytyy kaikesta vastuusta.

Ansell Healthcare Europe N.V.

Riverside Business Park Block J Boulevard International 55 B-1070 Brussels, Belgium  
 Tel. +32 (0) 2 528 74 00 Fax +32 (0) 2 528 74 01 Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03  
<http://www.ansell.eu> E-mail info@ansell.eu



# LÄPÄISEVYYSAJAT EN374-3:2003:N MUKAISESTI (MINUUTTIA)

**Käsine :**

**Bi-Colour™ 87-900**

	Kemiallinen aine	Breakthrough Time	Protection Index	CAS Number	Viral. kappale	EN-normit
	Kloorivetyhappo, konsestr.	> 480	6	7647-01-0	Centexbel	374-3:2003
	Metyyli-isobutyliketoni	9	0	108-10-1	Centexbel	374-3:2003
	Metyylialkoholi	41	2	67-56-1	Centexbel	374-3:2003
	Metyylietyliketoni	7	0	78-93-3	Centexbel	374-3:2003
	Muurahaishappo, 98-100%	108	3	64-18-6	Force Technology	374-3:2003
	N-metyyli-2-pyrrolidoni	26	1	872-50-4	Centexbel	374-3:2003
	Natriumhydroksidi, 50%	> 480	6	1310-73-2	Centexbel	374-3:2003
	Peretikkahappo, 39%	62	3	79-21-0	Centexbel	374-3:2004
	Pyridiini	10	1	110-86-1	Centexbel	374-3:2003
	Rikkihappo, 96%	149	4	7664-93-9	Centexbel	374-3:2003
	Styreeni	8	0	100-42-5	Centexbel	374-3:2003
	Tolueeni	< 5	0	108-88-3	Centexbel	374-3:2003
	Trietyyliamiini	5	0	121-44-8	Centexbel	374-3:2003
	Typpihappo, 70%	295	4	7697-37-2	Centexbel	374-3:2003
	Valkaisuaine	> 480	6		Satra	374-3:2003
	Vetyperoksidi, 30%	> 480	6	7722-84-1	Centexbel	374-3:2003

## LÄPÄISEVYYSAJAT EN374-3:2003:N MUKAISESTI (MINUUTTIA)

0	1	2	3	4	5	6
< 10	10-30	30-60	60-120	120-240	240-480	> 480
Ei suositeltu	Roiskesuojaus		Keskitason suojaus		Korkea suojaus	

Yllä olevan taulukon tiedot perustuvat tuloksiin laboratoriotesteissä, jotka on suoritettu käsineen kämmenalueella, tai ne perustuvat laboratoriotestien tuloksista tehtyihin päätelmiin. Testit suoritettiin käyttämällä vakiotestausmetodeja, jotka eivät ehkä riittävästi vastaa loppukäytön erityisiä olosuhteita. Koska Ansellilla ei ole yksityiskohtaisia tietoja loppukäytön olosuhteista tai mahdollisuutta tarkkailla niitä, kaikkia tietoja täytyy pitää vain neuvoo-antavina, ja Ansell kieltäytyy kaikesta vastuusta.

Ansell Healthcare Europe N.V.

Riverside Business Park Block J Boulevard International 55 B-1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 Fax +32 (0) 2 528 74 01 Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> E-mail [info@ansell.eu](mailto:info@ansell.eu)

